



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typy bezpečnostních skříní

Množstevní jednotka

Typ 30 - skládací dveře

ks

- Detailní popis
- Bezpečné a schválené uchování nebezpečných materiálů na pracovištích
- 30 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 30)
- Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu

- Uzemnění (standard)
- Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
- Dvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

## Obsluha

- Jemné dovření dveří
- Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
- Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

## Dveře

- Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně
- Při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchyťovými svyslymi páskami

## Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standart)

- Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříně
- Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

## Standardní výbava interiéru (ocelový plech)

- 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být nakloněny či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 75 kg
- 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně, záchytná vana na dně skříně
- 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na dně skříně.

## Skříň šířky 600 mm (F30T197.60)

- jedny skládací dveře
- rozměry (š x h x v) [mm]: vnější 600 x 600 x 1970, vnitřní 530 x 505 x 1710
- hmotnost: přibližně 200 kg
- objem vany 27 l

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše