



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Chladicí jednotka a Rowa Vmax automatizovaný systém pro skladování a výdej léčiv

Některá léčiva musí být skladována při konstantní nízké teplotě. **S tímto zařízením** umístěným uvnitř výdejního robota Rowa Vmax to není žádný problém. Díky jeho vysoce efektivní izolaci **je teplota udržována v rozmezí 2 - 8°C**.

Inteligentní řešení

Díky vysoké úrovni automatizace není potřebný žádný dodatečný skladovací prostor a není tedy potřeba pro léčiva nikam chodit. Systém Rowa Vmax dokáže bez problémů skladovat jak běžná, tak i na teplotu citlivá léčiva. V době vložení produktu rozezná, zda daný produkt vyžaduje chlazení a uloží ho do chladicí jednotky. Chladicí jednotka se otevře pouze do takové míry, aby bylo možné produkt uložit a díky tomu je teplota konstantní.

Systémy Rowa Vmax jsou konstruovány tak, aby byly schopné uchovávat všechna léčiva přímo ve skladovacím a výdejním systému a s touto chladicí jednotkou (volitelné příslušenství) může být plně automatizován i proces skladování léčiv choulostivých na teplotu.

Tři dostupné velikosti

Malá jednotka	Výška robota od	2 300 mm
	Rozměry (š × v × h)	950 × 1 900 × 370 mm
	Kapacita balení	210
	Ztráta skladovací kapacity	1 153
Střední jednotka	Výška robota od	2 900mm
	Rozměry (š × v × h)	950 × 2 500 × 370 mm
	Kapacita balení	400
	Ztráta skladovací kapacity	1 555
Velká jednotka	Výška robota od	3 350 mm
	Rozměry (š × v × h)	950 × 2095 × 370 mm
	Kapacita balení	540
	Ztráta skladovací kapacity	1 856
Dostupné pro	Chladicí jednotka je k dispozici pro Rowa Vmax o šířce 1,6m a min. výšce 2,3 m	
Technická data	Napětí	230 V
	Frekvence	50 Hz
	Proud	10 A
	Příkon prům.	170 W
	Hladina hluku	< 60 dB (A)
Chladivo	R134a	
Kontrola (nastavení) teploty	Integrovaný záznamník: permanentní kontrola teploty v chladicí jednotce	

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše